

静電気防止掃除機
220VAC、電源コードなし

MODEL: 35868 取扱説明書
文書番号 TBJ-4018

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

<はじめに>

この度は、静電気防止掃除機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、トナーや埃の除去を含む、ほとんどの業務用機器の掃除を高効率に行うことができます。主な特徴は、携帯可・簡単設定・効率的で安全な操作です。本製品には 1 馬力、6Aのモーターが付いています。

本製品は ANSI/ESD S20.20 に準拠しており、ESD 保護エリアで使用できます。ホースおよび付属品は導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセント口のアースに適切に接地されていると、静電気が除去されます。



SCS 静電気防止掃除機には下記モデルがあります。

品番	品名
35868	静電気防止掃除機、220VAC、電源コードなし

ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<梱包内容>

フィルター(タイプ 2)	1 枚
静電気拡散性ホース、213cm	1 本
隙間用ツール	1 本
隙間用ブラシ	1 個
ワンド	1 個
ニードルノーズノズル	1 個
ダストブラシ	1 個

<接地手順>

本製品は 220/240V 電源で使用する製品であり、接地プラグが付いています。掃除機がプラグと同じタイプのコンセントに接続されていることを確認してください。この掃除機にはアダプターを使用しないでください。掃除機の修理等は正規のサービス担当者が行う必要があります。

警告: 機器のアース接続を不適切に行うと、感電の危険をもたらす恐れがあります。コンセントが正しく接地されているのかが不明な場合は、資格のある電気技師もしくはサービス担当者に確認してください。器具等で付属のプラグを改造しないでください。プラグがコンセントに合わない場合は、資格のある電気技師が適切なコンセントを設置してください。

<操作>

1. ラッチを外して蓋を開けます ①。
2. 付属品収納庫を開けてホースと電源コード、ホースアタッチメントを取り出します ②。
3. ホース差込口からフィルタープラグを外します(輸送の際に再梱包する場合は、必ず取り付けてください) ③。
4. アタッチメントをホースに取り付けます ④(隙間用ブラシは ⑤ のように差し込みます)。ホースの反対端を ③ に差し込みます。
5. 残りのアタッチメントとフィルタープラグを付属品収納庫に収め、蓋を閉めます。
6. ラッチをしっかりと留めます。
7. 電源コードを ⑧ に奥までしっかりと差し込みます。
8. 電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。
9. 電源を入れます ⑨。



<フィルターの交換>

本製品は、MENDA 使い捨てフィルターを使用します。フィルターは定期的に交換してください。交換の頻度は、掃除機のタイプと使用頻度によって異なります。

1. ラッチを外して蓋を開けます ①。
2. 赤のフィルタープラグ ⑥ もしくはホースを取り外します。フィルタープラグは廃棄の際にまた使用します。
3. 円形の凹みを利用して両端からフィルターを掴みます ⑦。フィルターの両端をまっすぐに引き上げます。
4. 赤のフィルタープラグをフィルターに差し込みます。
5. フィルターは、地域の規則に則って廃棄してください。
6. 新しいフィルターから赤のフィルタープラグを取り外し、本体の ③ にフィルター口を合わせて置きます。フィルタープラグはフィルターを廃棄する際に使うので捨てずにとっておいてください。
7. フィルターとモーターの間のガスケットがしっかりとハマっていることを確認してください。
8. フィルタープラグもしくはホースを差し込みます。
9. 蓋を閉めてラッチをしっかりと留めます。



<持ち運ぶ際のアタッチメントの収納>

1. 電源コードをコンセントと掃除機から抜きます ⑧。
2. 蓋を開けてフィルタープラグを取り出します。
3. ③ からホースを取り外し、フィルタープラグを取り付けます ⑥。
4. ホースを本体から取り外します。
5. ホースと電源コード、アタッチメントを付属品収納庫に収め、扉を閉じます ②。
6. 蓋を閉めてラッチをしっかりと留めます ①。

<安全に関する情報>

警告: 火災や感電、怪我のリスクを軽減するために、以下の安全規則に従ってください。

1. この取扱説明書の説明に従ってご使用ください。メーカーが推奨するアタッチメントのみを使用してください。
2. 本製品を使って危険な粉塵やガソリンのような可燃性液体などを吸引しないでください。
3. 適切に接地されたコンセントのみに接続してください。接地手順をご参照ください。
4. フィルターを取り付けていない状態で使用しないでください。
5. 使用しない時は電源コードを抜いてください。
6. 電源コードを抜く前に電源を切ってください。
7. コードを引っ張ってプラグを抜かないでください。プラグを抜くときは、コードではなくプラグを持って抜いてください。

8. 濡れた手でプラグやコンセントを触らないでください。
9. 電源コードは屋外や濡れた表面上で使用しないでください。感電の恐れがあります。
10. コードやプラグが損傷した状態で使用しないでください。正常に機能しない、落下や損傷した、屋外に放置された、水に落ちた等の状態の時は使用しないでください。
11. コードを突っ張った状態での使用やハンドルとしての使用、コード上でのドアの開け閉め、鋭い角の通過はしないでください。また、加熱面からコードを離してください。
12. 開口部に物を入れないでください。開口部をふさいだ状態で使用しないでください。
13. 髪の毛やゆったりとした衣服、指、身体のすべての部分を開口部や可動部分に近づけないでください。
14. たばこやマッチ、熱い灰など、燃えている物や煙が出ている物を吸わないでください。
15. ガソリンなどの可燃性液体を吸うのには使用せず、これらが存在する可能性がある場所でも使用しないでください。
16. おもちゃとしての使用はおやめください。子供の近くで使用する場合は細心の注意が必要です。

屋外や濡れた場所での使用は、感電の恐れがあります。

注意: 火災のリスクを避けるためには、フィルターを適切に設置し、定期的に変換することが大切です。フィルターを開けたり、フィルターを再利用したり、フィルター内の部品を交換したりしないでください。

<仕様>

電気	220/240VAC, 50/60Hz, 4.25A
モーター	1 馬力
吸引力	水柱高さ 129cm
寸法	長さ 45.2 cm × 幅 19.7 cm × 高さ 23.5 cm
重量	5kg

限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>