

# Statguard<sup>®</sup>除去剤 (低残留性)

MODEL: 10441、10442 取扱説明書  
文書番号 TBJ-7026

**DESCO ASIA**  
DESCO JAPAN 株式会社

## はじめに

Statguard® 低残留性の除去剤は、強力で非アンモニア化物で、リン酸塩を含まない床用除去剤です。この透明で中性の pH 溶剤は、Statguard® 表面処理剤の複数の層を溶かして除去するために設計されています。

## 一般的なガイドライン

Statguard® 低残留性の除去剤は、Statguard® と Statfree® 静電気拡散性表面処理剤及び同様のポリマータイプの表面処理剤と合わせて使用するために特別に作られたものです。中性の pH 溶剤は、非アンモニア化物でリン酸塩を含まない、生物分解性です。優れた除去力の特徴により、ビニール、コンクリート、ゴム、テラゾコンクリート、タイル、煉瓦、スレート、素焼きの床に使用する場合、静電気拡散性タイプの表面処理剤の複数の層を溶かして除去することができます。アスファルトタイル、リノリウム、リノリウムの床でのご使用は推奨致しません。最初に小さい部分で脱色のテストを行ってください。十分に換気している場所でご使用ください。

## 外観



## ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

## SECTION 1

### 使用方法

常に十分に換気している場所でお使いいただくか、適切なマスクを付けてご使用ください。水はね防止のゴーグルなど適切な目の保護具と耐水性の保護手袋を着用してください。本製品はぬるま湯と混ぜてご使用ください。下記の表をご参考に、お客様の床に適切な割合を見つけてください。

濃縮除去剤の容量 (ℓ)	水の希釈容量 (ℓ)	塗布できる床の総面積 (m <sup>2</sup> )	Statguard <sup>®</sup> 表面処理剤の蓄積状況
1	5	14.7	少 ~ 中程度
1	1	4.9	多い
1	0.5	2.5	かなり古い

1. 除去剤を表面処理剤等の除去が必要などところに大量に塗布する。綿のモップを使って均一に溶液を広げる。7~10分放置してください。溶液を乾かささないでください。
2. 175回転のスクラブマシンと合成繊維のパッド(緑~黒)を使い、該当箇所を磨いて表面処理剤を除去する。
3. お湯と同じ綿のモップを使ってその場所を掃除する。
4. 本製品を再度塗布して手順3~5を繰り返す。



5. お湯ときれいなモップを使ってその場所を2度すすぎ洗いする。
6. 掃除機かモップで床からすすぎの水を取り除く。

## SECTION 2

---

### 物理的特性

pH	:	10.5	
固形物%	:	2%	
21.1°C時の濃度	:	1kg/1ℓ	
色	:	薄赤色	
水での溶解度	:	100%	
重量による揮発性%	:	98%	
5:1での(方法 310 による)揮発性有機気化合物%	:	3%*	
1:1での(方法 310 による)揮発性有機気化合物%	:	9%*	

注意:本製品は製品寿命が設定されていません。製品安全データシートに記載の適切な温度状態で保管したときに、この化学物質の時間の経過による劣化についてはわかっておりません。また、未使用時には本製品を購入時の容器に入れて密閉して保管することをお奨め致します。

\*本製品は、カリフォルニア規則コード第 17 条第3部1章 8.5 節、記事2の 94509 項に従って揮発性有機化合物の要求に適合します。

### 試験

pH の高い残留物を確実にすすぎ落とすために、2度すすぎの後、除去した表面をテストすることをお奨め致します。pH の高い除去物の中には、数回すすいだ後でも残留物が残るものもあります。高い pH 値は、表面処理剤の他の特性のみならず床仕上げの硬化時間に影響を及ぼすこともあります。残留物の pH をテストするには、pH 測定器具または pH を表示するリトマス試験紙を1枚使ってすすぎの水か床をテストしてください。床の pH は、どの Statguard<sup>®</sup> 表面処理剤を塗布する前も 7.0(中性)になるはずです。リトマス試験紙は、別売りであります——品番46023をご覧ください。すすぎの後も床の pH が pH7より高い場合、弊社の中和剤、品番46022のご使用をお奨め致します。

## 保証規定

- ・ 本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。
- ・ 本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
  - ・ (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
  - ・ (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
  - ・ (3) 火災、天災、地変等による故障。
  - ・ (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。
- ・ 保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。
- ・ \* 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・ \* 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番       | 4) ご購入年月日       |
| 2) 製品シリアルナンバー      | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先          |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

# DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ 20-2

Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

<http://www.descoasia.co.jp/>

2013-07 REV.0