

# Statguard<sup>®</sup> 静電気拡散性 中性床クリーナー

MODEL: 10561 取扱説明書  
文書番号 TBJ-7041

**DESCO ASIA**  
DESCO JAPAN 株式会社

## はじめに

Statguard® 静電気拡散性中性床クリーナーは、Statguard® 静電気拡散性床表面処理剤を塗布した床を掃除するために、特別に作られたものです。本製品は、Statguard® 静電気拡散性床表面処理剤、またその他の静電気拡散性または導電性タイル及びポリマータイプの表面処理剤の、静電気拡散性の特性を回復させ向上させる静電気拡散性物質が配合されたクリーナーです。本製品は、表面をくすませ静電気拡散性の特性を妨げる有害な残留物を残さずに効果的に床を掃除します。本製品は、導電性の床タイルにもご使用頂けます。

## 外観



## ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

## SECTION 1

---

### 使用方法

Statguard® 静電気拡散性中性床クリーナーは、他の床表面処理剤の上から使用することもできます。Statguard® 表面処理剤と同様に、静電気拡散性及び導電性の床タイルを掃除するのに最適です。このクリーナーは、ぬれ雑巾(表面処理剤を水で薄めたもの、または水だけ)よりも効果的で、表面を掃除しながら光沢をわずかに取り除きます。比較のために始めに狭いエリアで試してみることをお奨めします。

通行量が多いか標準的な床では、週1回掃除してください。通行量が少ない床では、月2～3回か必要に応じて掃除してください。

#### 必要な道具:

- ・ ぼうきなど
- ・ きれいなモップ
- ・ バケツ

1. 表面にぼうきなどできれいにする。
2. 本製品を水で 10:1 に薄める。磨く場合は 15:1 にしてください。
3. モップに浸す前にクリーナー溶液を完全に混ぜる。きれいなモップを濡らして床にモップを掛ける。余分な水分を絞ってください。水拭きした床にこぼさないようにしてください。スクラブマシーンをを使うときは 175～350 回転で赤のパッドで使用してください。
4. 掃除した場所は、30～60 分乾燥させてから通行してください。

Statguard® 表面処理剤を処理した床は、本製品を使って掃除してください。高アルカリ性、つまり残留物が多いクリーナーにモップを浸さないでください。強すぎる洗剤のご使用は、処理した床の静電気拡散性の特性を損なうこともあります。

## SECTION 2

---

### 物理的特性(濃縮液の場合)

全固形分	:10%
pH 値	:7.0
色	:緑
香り	:フローラル
凍結融解安定性	:3サイクル合格
乾燥時間	:相対湿度 55%時 30 - 60 分
表面抵抗値	: $10^6 - 10^9 \Omega/m^2$ ASTM D257 100V 時による

**注意:** 本製品には製品寿命が定められていません。この化学物質は、製品安全データシートに記載のように、適切な気温条件下で保管したときの経年の品質低下については不明です。また、本製品をご使用にならないときは、購入時の容器に入れて密閉して保管することをお奨め致します。

## 保証規定

- ・ 本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。
- ・ 本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
  - ・ (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
  - ・ (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
  - ・ (3) 火災、天災、地変等による故障。
  - ・ (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。
- ・ 保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。
- ・ \* 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・ \* 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番       | 4) ご購入年月日       |
| 2) 製品シリアルナンバー      | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先          |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

# DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ 20-2

Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

<http://www.descoasia.co.jp/>

2013-06 REV.0