

Statguard® 静電気拡散性 中性床クリーナー

MODEL: 10561・10566 取扱説明書

文書番号 TBJ-7041

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

<はじめに>

この度は、Statguard®静電気拡散性中性床クリーナーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は、Statguard®静電気拡散性床表面処理剤や Statguard®低 VOC 表面処理剤を塗布した床や、その他の静電気拡散性または導電性の床タイル、ポリマータイプの床仕上げ剤を洗浄するために配合されています。床材や仕上げ剤の静電気除去や導電性を妨げる残留物を残さずに、使用する床面の静電気除去特性を回復させ向上させる静電気拡散性物質が配合されており、効果的に床を掃除することができます。



ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<使用方法>

Statguard®静電気拡散性中性床クリーナーは、薄めた仕上げ剤や水で湿らせたモップを使用するよりも強力で、表面を掃除しながら光沢をわずかに落とします。通行量が多めの床は、週に一度程度掃除してください。通行量の少ない床は、月に2~3回、または必要に応じてお手入れしてください。

必要な道具:

- ・ ほうき
- ・ きれいなモップ
- ・ 専用バケツ 2 個(掃除用とすすぎ用)
- ・ 本製品

1. ほうきで表面を掃除します。
2. 本製品を水で 10 倍に薄めます。磨く場合は 15 倍に薄めてください。
3. モップに浸す前にしっかりと混ぜ合わせてください。きれいなモップを濡らして床にモップをかけます。余分な水分は絞り、塗布済みの床に水をかけないでください。スクラブマシンを使用する場合は、175~350 回転で赤のパッドを使用します。
4. 掃除した場所は 30~60 分乾燥させてから通行してください。

Statguard®表面処理剤を塗布した床は、本製品を使って掃除してください。高アルカリ性や残留物が多いクリーナーを使用しないでください。刺激の強い洗剤を使用すると、処理された床の静電気拡散特性が損なわれる可能性があります。

<特性>

固形物	10%
pH 値	7.0
色	緑
香り	フローラル
塗布面積	489 m ² /ℓ
凍結融解安定性	3 サイクル合格
乾燥時間	30 - 60 分 (相対湿度 55%時)
表面抵抗値	1×10 ⁶ ~1×10 ⁹ Ω / m ² (ANSI/ESD STM7.1 および ESD TR53 に準拠)

注意: 本製品には製品寿命が定められていません。この化学物質は、製品安全データシートに記載のように、適切な気温条件下で保管した時の経年の品質低下については不明です。また、本製品をご使用にならない時は、購入時の容器に入れて密閉して保管することをお勧めします。

限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>