

スナップおよびPres-N-Snapツール



スナップは、接地用コードを静電マットに接続する際に使用します。グロメットおよびクリンチスタイルのスナップはPres-N-Snapに取り付けます。ニッケルメッキの真ちゅう製スナップは、電気接続と長寿命を実現します。

10mmスナップソケット

・10mm凹型グロメットタイプ

ソケットスナップは、アイレットの先端をスナップ取付用ツールでソケットの中心に圧着することで、マット上部のソケットとマット裏面のアイレットの間にマットを挟み込むことで所定の位置に保持できます。1セットにソケットとアイレットが10個ずつ含まれます。



10mmスナップソケット

品番	品名
10mmスナップソケット	10mmスナップソケット
3033	10mm凸型スタッド&アイレット
3050	10mm凹型コネクタ
3052	3050スナップ用ダイセット
09867	スナップ取付用ツール

3033 :

・凸型スナップ、ホールサイズ3.2mm

スタッドスナップは、アイレットの先端をスナップ取付用ツールでソケットの中心に圧着することで、マット上部のソケットとマット裏面のアイレットの間にマットを挟み込むことで所定の位置に保持できます。1セットにスタッドとアイレットが10個ずつ含まれます。



3033

3050 :

・10mm凹型ブロングスナップ

ブロングスナップは、接地コードを静電気対策マットに接続するために使用します。ブロングをマットに押し込み、スナップ取付用ツールでマットの底に圧着することで所定の位置に保持できます。1セット10個入りです。



3050

3052 :


・スナップ取付用ツール用の交換用ダイセット
・3050スナップ取付用



3052

スナップ取付用ツール :

- ・グロメットタイプのスナップ取付用
- ・多目的かつ簡単に使用可
- ・金型を変えるだけで多数のブランドのファスナーを使用可



スナップ取付用ツールの使用方法

1. マットの裏面からアイレットを押し込みます。(ナイフやドライバーを使って穴を開けてください。)
2. ソケットもしくはスタッドをアイレットの上に置きます。

仕様と手順は予告なく変更することがあります。



マット用部品、スナップ

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1143 千葉県八街市八街い 193-12
Tel: 043-309-4470
DescoAsia.co.jp

図面番号
3033J

日付
2023年9月